

Használati útmutató  
LORUS digitális karórához  
Cal: Z001

**Az óra jellemzői:**

1. **Analóg és digitális időkijelzés:** óra, perc, másodperc, hónap, dátum, hét napjai
2. **Automatikus naptár:** A naptár automatikusan beállítja a napokat és a hónapokat 2000-től 2049-ig.
3. **Ébresztő:** Beállítható, hogy a kiválasztott időpontban hangot adjon illetve óránként/percenként egyet sípoljon.
4. **Stopper:** 23 óra, 59 mp, 1/100-as mp-es pontossággal. Két részidő közötti különbség mérésére is alkalmas.
5. **12-24 órás kijelzés**

**A kijelző és a gombok funkciói:**

**„A” gomb (MODE):** funkciók közötti választást teszi lehetővé. A gomb megnyomásával az alábbi sorrendben történik a beállítás:

idő/naptár kijelző → stopper kijelző → ébresztő  
beállítás → idő/naptár beállítás

**„B” gomb (ST/STP):**

- a naptár (dátum, hónap, nap) beállításához
- a stopper elindításához/megállításához
- az ébresztő és az idő beállítási funkció kiválasztásához (léptetés az értékek között)

**„C” gomb (RESET):**

- stopper újraindításához, részidőméréshez
- az ébresztő funkció és az idő/naptár beállításához
- az ébresztő kikapcsolásához



Ha megnyomjuk a „B” gombot miközben a „C” gombot nyomva tartjuk, az ébresztést és az óránkénti időjelzést állíthatjuk be.

Ha megnyomjuk a „C” gombot miközben a „B” gombot nyomva tartjuk, a naptárjelzést látjuk. (hónap, nap)  
A „B” és „C” gomb egyszerre történő megnyomásával az ébresztő hangjelzését halljuk.

**A dupla naptár beállítása**

1. Nyomja meg a „B” gombot a naptár megtekintéséhez.
2. A hónap, nap helye felcserélődik, ha a „B” gomb nyomva tartásával a „C” gombot is megnyomjuk.
3. 12 órás kijelzésnél az „A” (AM)/”P” (PM) felirat jelenik meg. 24 órás kijelzésnél nem jelenik meg felirat a kijelzőn.

**A stopper használata**

1. Az „A” gomb (MODE) megnyomásával léphet a stopper funkcióhoz. (a stopper jele villogni kezd)
2. Ha az időmérés több mint 24 óráig tart, a stopper „0:00:00”-ról újraindul és előlről kezdi a számlálást.
3. A „C” (RESET) gombbal nullázza le a számlálót, az időméréshez nyomja meg a „B” azaz a ST/STP gombot. Szintén ezzel a gombbal állíthatja meg a számlálást.  
A RESET gomb újbóli megnyomására a számláló lenullázódik.

**Részidőmérés**

1. A „B” gombbal indítsa el az időmérést, majd nyomja meg a „C” gombot, amivel az első időmérés eredményét a stopper eltárolja és mutatja a kijelzőn. Majd nyomja meg a „B” gombot annak érdekében, hogy az első időmérés megálljon.

2. A „C” gombbal lehet a részeredményeket megtekinteni. A „B” gombbal megállítható az időmérés, újbóli megnyomására tovább folytatódik a számlálás. A művelet többször ismételhető.

### **Az ébresztő beállítása:**

1. Nyomja meg az „A” gombot 2 másodpercig az ébresztő funkció kiválasztásához. (a beállítani kívánt érték jele villogni kezd)
2. A „B” gomb benyomásával lehetséges az idő beállítása. Az óra majd a perc jele villogni kezd.
3. A „C” gombbal állíthatja be az órát majd a percet. A „C” gomb nyomva tartásával gyorsabban változnak az értékek.
4. A beállítás befejezése után nyomja meg az „A” gombot, mellyel visszatér az alaphelyzethez.

### **Az ébresztő és a hang alkalmazása/kikapcsolása**

1. Az ébresztő hangjelzése 30 másodperc után megáll. A „C” gomb megnyomásával manuálisan is kikapcsolható.

### **Az idő/naptár beállítása**

1. Az „A” gomb folyamatos nyomva tartásával lehetséges az idő beállítása. Az időt az alábbi sorrendben állíthatja be:  
  
másodperc → perc → óra → hónap → dátum → nap (A „B” gombbal lehetséges a léptetés az értékek között)
2. A „C” gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt értéket.
3. Az „A” gombbal rögzítheti a beállításokat, s egyúttal visszatér az alaphelyzethez.

### **12 és 24 órás kijelzés beállítása**

Miközben a „C” gombot nyomva tartjuk és megnyomjuk az „A” gombot, megjelenik a P jelzés, ami a 12 órás kijelzést teszi lehetővé. Újbóli megnyomására ez a jelzés eltűnik, és a 24 órás kijelzés lesz érvényben.

### **A Lorus óra használatáról**

- Az óra apró elektronikai alkatrészeket tartalmaz. Soha ne próbálja meg kinyitni vagy eltávolítani a hátlapot!
- **Elem:**  
Tilos tűzbe dobni a régi elemeket vagy feltölteni azokat. Gyermekek elől biztonságos helyen tartandó!  
Ha a gyermek mégis lenyeli, rögtön forduljon orvoshoz.
- **Allergiás reakció**

Mivel a tok és a szíj közvetlenül érintkezik a bőrrel, ezért fontos, hogy rendszeresen tisztán legyenek tartva. Ha mégsem, előfordulhat, hogy foltossá válik az ing ujjá és kiütéseket válthat ki a bőrön. Ha ez bekövetkezik, ne hordja többet az órát és forduljon orvoshoz.

- **Tisztítás**

Csak puha ruhát és tiszta csapvizet használjon a tisztításhoz! Soha ne használjon vegyszert, mert szétmarja az óra szerkezetét.

- **Szerviz**

Amikor a LORUS órája javításra szorul, kérjük vigye magával a mellékelt jótállási/garancia jegyet.

Forgalmazó: TMC Kft., 1134 Budapest, Csángó u. 4/b.  
[www.lorus.hu](http://www.lorus.hu); e-mail: [info@seiko.hu](mailto:info@seiko.hu)